

ES

DESCRIPCIÓN

1. Armario en madera con puertas. Modular y combinable con nuestra gama de armarios.

ESTRUCTURA

- 2. Estructura de tablero de aglomerado de alta densidad de 19 mm de espesor, recubierto con papel melamínico blanco.
- 3. 4 tacos niveladores.
- 4. Estante interior regulable en altura.
- 5. Llave y cerradura.

EN

DESCRIPTION

1. Wooden cabinet with doors. Modular and compatible with our range of cabinets.

STRUCTURE

- 2. Structure made of 19 mm thick high-density particle board, coated with white melamine paper.
- 3. 4 leveling feet.
- 4. Height-adjustable interior shelf.
- 5. Lock and key.


FR

DESCRIPTION

1. Armoire en bois avec portes. Modulaire et compatible avec notre gamme d'armoires.

STRUCTURE

- 2. Structure en panneau de particules haute densité de 19 mm d'épaisseur, recouvert de papier mélaminé blanc.
- 3. 4 pieds de nivellement.
- 4. Étagère intérieure réglable en hauteur.
- 5. Serrure et clé.



COLOR · COLOUR · COULEUR

- 154 Maple White
- 155 Light Blue
- 156 Light Terracota
- Plywood Imitation

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE

- Cantidad de bultos Pack quantity Nombre de paquets 4

DETALLES · DETAILS · DÉTAILS






MEDIDAS · DIMENSIONS · DIMENSIONS

- 90 cm
- 45 cm
- 119,8 cm

PESO · WEIGHT · POIDS


- 12,24 Kg



EMMY


Armario en madera / Wood bookcase / Armoire bibliothèque
Armari llibreter en fusta / Flügeltürenschränk / Libreria in legno

533-502




532-501

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1




532-502

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5304 x1




533-501

11-5301 x1
11-5305 x1
11-5306 x1




533-502

11-5301 - x1
11-5305 - x1
11-5306 - x1
11-5307 - x1




534-501

11-5301 x1
11-5302 x2
11-5303 x2
11-5308 x1




534-508

11-5301 x1
11-5302 x2
11-5303 x2
11-5304 x1
11-5308 x1




534-509

11-5301 x1
11-5302 x2
11-5303 x2
11-5304 x2
11-5308 x1




535-501

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5305 x1
11-5306 x1
11-5308 x1




535-508

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5305 x1
11-5306 x1
11-5307 x1
11-5308 x1




535-521

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5304 x1
11-5305 x1
11-5306 x1
11-5307 x1
11-5308 x1




532-501

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1




532-502

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5337 x1




533-501

11-5301 x1
11-5305 x1
11-5306 x1




533-502

11-5301 - x1
11-5305 - x1
11-5306 - x1
11-5339 - x1




534-501

11-5301 x1
11-5302 x2
11-5303 x2
11-5308 x1




534-508

11-5301 x1
11-5302 x2
11-5303 x2
11-5337 x1
11-5308 x1




534-509

11-5301 x1
11-5302 x2
11-5303 x2
11-5337 x2
11-5308 x1




535-501

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5305 x1
11-5306 x1
11-5308 x1



535-508

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5305 x1
11-5306 x1
11-5339 x1
11-5308 x1




535-521

11-5301 x1
11-5302 x1
11-5303 x1
11-5304 x1
11-5305 x1
11-5306 x1
11-5339 x1
11-5308 x1

1

B
Base




x4

x4

2


T
Top



x4


3

C
Back



4

L
Lateral Side




x4

x4

5

E
Shelf




x4



6

P
Doors









x1

x2

x1

x3



EMMY

Información importante / Important Information / Informations importantes

Informació important / Wichtige Informationen / Informazioni importanti

ES

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro. Uso interior.

ADVERTENCIA

Utilizar solo como se pretende.

MONTAJE

Seguir las instrucciones de montaje adjuntas.

MANTENIMIENTO

Periódicamente se deben realizar tareas de mantenimiento revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del servicio cuando se produzca alguna condición que pueda considerarse insegura.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

EN

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use. Indoor use.

WARNING

Use only as intended.

ASSEMBLY

Follow the attached assembly instructions.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

2-year limited warranty.

FR

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future. Utilisation intérieure.

AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement comme prévu.

ASSEMBLAGE

Suivez les instructions de montage ci-jointes.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon humide ou une éponge à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

CAT

INFORMACIÓ

Llegeixi totes les instruccions abans de començar l'assemblatge. Guardeu les instruccions per a un futur ús. Ús interior.

ADVERTÈNCIA

Utilitzeu només segons el previst.

MUNTATGE

Seguiu les instruccions de muntatge adjuntes.

MANTENIMENT

S'han de realitzar tasques de manteniment periòdiques revisant l'estat del producte. Verifiqueu que el producte estigui en bon estat i funcioni correctament. Comproveu si hi ha trencaments periòdicament. Retireu el producte de l'ús quan es presenti alguna condició que pugui considerar-se perillosa.

CUIDAT I NETEJA

Netegeu la unitat amb un drap humit o una esponja amb aigua tèbia i sabó suau. Eixugueu bé. No utilitzeu netejadors abrasius, lleixius, solvents químics ni detergents forts.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anys.

DE

INFORMATIONEN

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.

WARNUNG

Nur wie vorgesehen verwenden.

MONTAGE

Befolgen Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

WARTUNG

Regelmäßige Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, indem der Zustand des Produkts überprüft wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig auf Brüche. Entfernen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn eine Bedingung vorliegt, die als unsicher angesehen werden kann.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Einheit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser und mildem Seifenreiniger. Trocknen Sie gründlich ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, chemische Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

GARANTIE

2 Jahre eingeschränkte Garantie.

IT

INFORMAZIONI

Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Conservare le istruzioni per un uso futuro. Uso interno.

AVVERTENZA

Utilizzare solo come previsto.

MONTAGGIO

Seguire le istruzioni di montaggio allegate.

MANUTENZIONE

È necessario eseguire periodicamente attività di manutenzione controllando lo stato del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni e funzioni correttamente. Controllare periodicamente la presenza di rotture. Rimuovere il prodotto dall'uso quando si presenta una condizione che potrebbe essere considerata insicura.

CURA E PULIZIA

Pulire l'unità con un panno umido o una spugna con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare bene. Non utilizzare detergenti abrasivi, candeggina, solventi chimici o detergenti forti.

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni.